

使用上の注意

■ 施工・設置

[スタンド看板]

転倒・移動防止のため平らな場所を選んでください。安定性を保つためにキャスターはストッパーを掛けて使用して下さい。電源コードは通行の障害にならないよう注意して下さい。

[突き出し・壁面看板]

本体に振止棒が付いている場合は必ず施工して下さい。取付工事は専門の業者にご依頼下さい。

本製品に対する取付高さは、下記の範囲を守って下さい。

※ 突き出し看板：（小型・中型・大型）地上より看板の下端位置を法令に遵守し取り付けて下さい。

※ 壁面看板：地上より看板の下端位置を法令に遵守し取り付けて下さい。

■ 火気

広告面はアクリル樹脂です。火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。不燃性ではございませんので火気を近づけないで下さい。

■ メンテナンス

電装品と部品等はそれぞれの寿命があります。事故を未然に防ぐため交換時期になりましたら速やかに交換して下さい。危険防止のため常に管理・メンテナンスをお願いします。

■ PL法

販売に際しましては危険防止のため、取付工事及び保守・管理・使用上の注意等、客先への十分な説明とご理解をお願い致します。

1. 購入された看板の保守・管理に対する責務

破損、脱落、危険の防止、異常が生じた場合の迅速な連絡

2. 使用に対する責務

看板の取付け高さの厳守と完全な工事、スタンド看板の設置場所、転倒、移動に対する危険防止

3. 改造の使用禁止

商品は構造的要素を検討の上、材料・部材を選定しています。改造してご使用にならないで下さい。

4. 取付工事

完全な施工と危険防止のため必ず専門業者に依頼して下さい。